



Kompressorin käyttöohje

Käyttö

Liitä kompressori verkkovirtaan, liitä paineilmaletku tykkiin, käynnistä katkaisimesta kompressori.

Kompressori käy niin kauan kunnes paineilmasäiliö on täysi ja käynnistyy uudestaan kun säiliönpaine on laskenut riittävästi. Voit säätää tykkiin menevää painetta säätöventtiilistä. (max 8bar) Esim. jos ammut tykillä pienessä tilassa pienemmällä paineella ammuttavat tuotteet eivät lennä niin pitkälle.

