



Selkäreppukompressorin käyttöohje

Käyttö

Liitä paineilmaletku liittimeen ja tykkiin, käynnistä kompressori. Kompressori sammuu itsestään kun maksimi latauspaine on saavutettu. Voit säätää latauspainetta kääntämällä säädintä H <- lisää painetta tykkiin -> L vähemmän painetta tykkiin.

Akun merkkivalot (vihreä, keltainen ja punainen) kertovat akun latauksen tilasta.

Ennen akun latausta sammuta kompressori ja liitä latauspistoke latausliittimeen, liitä laturi verkkopistorasiaan.

