



## Paineilmatykin käyttöohje

### Tykki

1. Piipun pikaliitin
2. Paineilmanlatausliitin
3. Painesäiliö max.paine 8 bar.
4. Säiliön painemittari.
5. Laukaisin
6. Piiput
  - a. Ø 25mm 10 – 15 metrisille streamereille.
  - b. Ø 42,5mm 42mm halkaisijaltaan oleville confeteille tai 5m streamereille
  - c. Ø 56mm 55mm halkaisijaltaan oleville confeteille sekä muoto confeteille
  - d. Ø 63mm T-paidoille tai vastaaville.

### Käyttö

Liitä tykkiin halutun kokoinen piippu, vetämällä pikaliitimen lukitusta taaksepäin ja asettamalla piipunpikaliitin pikaliittimeen, vapauta lukitus. Liitä kompressorin verkkovirtaan ja liitä paineilmaletku tykkiin. Odota että paineilma mittari näyttää halutun painemäärän(max.8bar). Irrota paineilmaletku tykistä. Laita ammuttavat tuotteet piippuun. Laukaise tykki.

