



Miniflow confettipuhallin käyttöohje

Käyttö

Kiinnitä piippu puhaltimeen, liitä syöttöletku piippuun, liitä puhallin verkkovirtaan, suuntaa puhaltimen piippu siihen suuntaan johon haluat confettien menevän käynnistä katkaisimesta puhallin.

Syötä confetit syöttöletkuun tasaisesti alipaine imee confetit ja puhaltaa piipusta ulos.

Pidä puhallin käynnissä niin kauan kuin haluttu määrä confetteja on puhallettu.

Miniflowta voidaan käyttää myös jalustalla, jalusta ja lisäosa vuokrataan erikseen.

